

★ 照明設備・備品		
調光卓 松村 F153 80本×3段	1	調光室
スポットライト 1kw (平凸) CX-8M	30	シーリング
スポットライト 1kw (平凸) AE-BF8	23	第1・2ス
スポットライト 1kw (丸ネリ) MS-G8	16	第1・2ス
スポットライト 1kw (平凸) NQ30466BZ	12	第3ス
スポットライト 1kw (丸ネリ) NQ30467BZ	8	第3ス
スポットライト 1kw (平凸) CX-8M	24	フロントサイド
ピンスポットライト 2kw 2009SR	2	ピンルーム
ズームエリプスポットライト 650w MP-6P II	1	シーリング
ポーターライト 200w×72灯 4回路	2	ステージ
アップホリゾントライト 500w×96灯 8色16回路	1	ステージ
ローホリゾントライト 300w×72灯 3回路	1	ステージ
スポットライト 1kw (平凸) CI-8G	8	照明器具庫
スポットライト 500w (丸ネリ) FI-6	10	照明器具庫
スポットライト 500w (平凸) CEC	4	照明器具庫
パースライト 64 銀色 1Kw ナー	8	照明器具庫
パースライト 64 黒色 500w ナー	8	照明器具庫
ミニパースライト 36 500w ナー PL-5D	4	照明器具庫
エフェクトマシン 1kw PIS	2	照明器具庫
ディスクマシン	2	照明器具庫
スワイールマシン EMS	1	照明器具庫
リールマシン RE	1	照明器具庫
先玉 F-4×2 F-6・F-8 各1	4	照明器具庫
ディスク 雲・雪・桜 カッター有	4	照明器具庫
ミラーボール Φ450 吊下げ型	1	照明器具庫
フロアスポットライト 1kw MIP-6Z	1	照明器具庫
ハンガー BH-C	85	照明器具庫
ポーターハンガー BH-L	14	照明器具庫
2連アーム	6	照明器具庫
ペース	12	ケーブルコング
スタンド SP-1	12	照明器具庫
延長コード C-20P→C20B 1m	5	ケーブルコング
延長コード C-20P→C20B 2m	22	8本はFRで使用
延長コード C-20P→C20B 5m	10	ケーブルコング
延長コード C-20P→C20B 10m	6	ケーブルコング
延長コード C-30P→C30B 5m	10	ケーブルコング
延長コード C-30P→C30B 10m	2	ケーブルコング
変換コード C-30P→C20B 2m	10	ケーブルコング
変換コード C-30P→C20B 5m	6	ケーブルコング
変換コード C-20P→T 1.5m	20	ケーブルコング
変換コード C-30P→平行15A×2 0.5m	2	ケーブルコング
変換コード C-20P→平行15A×2 0.5m	2	ケーブルコング
変換コード C-60P→C-30B×2 1.5m	2	ケーブルコング
変換コード C-30P→平行15A 長さ各種	5	ケーブルコング
ブレーカ付変換ボックス C-30P BB-15-30	2	ケーブルコング

ブレーカ付変換ボックス C-60P 60P-30C1/2	1	ケーブルコング
電源ケーブル 2ch 25m C30P⇄C30B	2	ケーブルコング
介錯棒 アルミ MCB-L	2	ステージ上手奥
可搬型操作ボックス (サブフェーダー10本)	1	下手袖操作ブース
調光操作リモコン	1	下手袖操作ブース
フットライト 60w×90灯 4回路	1	ステージ埋込
花道フットライト 60w×36灯 2回路	1	花道埋込
■ 舞台備品		
所作台 909×3636	21	舞台下手
花道用所作台 606×1818	3	舞台下手
化粧框 3636 4 909 1	5	舞台下手
化粧框 (変形)	1	舞台下手
松羽目	1	第3ハットン吊込
竹羽目	1	舞台奥
緋毛氈 1818×3636	10	ピアノ庫
高座用座布団 紫 700×750	1	ピアノ庫
金屏風 2424 6折二双1対 保管箱付	2	舞台下手奥
演台 (花台・脇机付)	1	ピアノ庫
司会者台 WA-111	1	ピアノ庫
国旗・町旗 2枚組	1	舞台奥
吊看板 7200×800	1	第8ハットン吊込
プロクラムスタンド (めくり)	1	ピアノ庫
指揮者台	1	ピアノ庫
指揮者用譜面台	1	ピアノ庫
演奏者用譜面台 MS117F	30	舞台上手
演奏者用椅子	101	上手溜
コントラスト用椅子 上手1 ピン2 P庫6	9	ピアノ庫他
平台 (2×6) 606×1818×121	4	舞台下手
平台 (3×6) 909×1818×121 新12・旧16	28	舞台下手
平台 (4×6) 1212×1818×121 新6・旧14	20	舞台下手
平台 (6×6) 1818×1818×121 新6・旧9	9	舞台下手
平台 (3×3) 909×909×121	4	舞台下手
油揚げ 3尺用×2 4尺用×4	6	舞台下手
ツカミ金具	76	舞台下手
平台用鉄ゴマ	4	上手溜
開き足 (3×2) 909×515 新→7・旧→9(下2FR)	16	舞台下手
開き足 (3×3) 909×727	9	舞台下手
開き足 (4×2) 1212×515 新→7・旧→8(下2FR)	15	舞台下手
開き足 (4×3) 1212×727	8	舞台下手
開き足 (6×2) 1818×515 新→7・旧→12(下階段)	19	舞台下手
開き足 (6×3) 1818×727	11	舞台下手
箱足 303×333.3×181.8 新16・旧31	31	舞台下手
箱足 303×515.1×181.8 新16	16	舞台下手
木台 (3寸角) 90.9×90.9×303	30	上手溜
蹴込パネル 333×1818	6	下手階段室
蹴込パネル 212×909	2	下手階段室

蹴込パネル 303×909	4	下手階段室
蹴込パネル 212×1818	11	下手階段室
蹴込パネル 303×1818	6	下手階段室
蹴込パネル 257×303 212×257 257×333	各2	下手階段室
蹴込パネル 212×484 303×484 333×484	各2	下手階段室
ピアノ YAMAHA CF	1	ピアノ庫
ピアノ YAMAHA G-3E	1	練習室1
ピアノ椅子 ベンチ型	1	ピアノ庫
ピアノ椅子 背付	3	ピアノ庫・練習室
掃除機 Panasonic MC-PB5F	1	照明器具庫
▼ 音響設備・備品		
音響調整卓 31in 160UT TF-5	1	音響調整室
電力増幅器 WP-9150×3 WP-1100×5 WP-C104	9	電力増幅器架
マルチコライザー WZ-DE45	2	電力増幅器架
グラフィックコライザー WZ-9311	6	電力増幅器架
チャンネルバランダー 223XS	1	電力増幅器架
プロセッサ WS-AT400	4	プロセニアム
固定ハズ返りステータ WS-AT80	2	袖(下・上)
ステージステータ WS-8550	2	ピアノ庫
サブウーハー VP1800S+ステータ ZX3-60B	2	ピアノ庫
カセットデッキ 112Mk II	1	音響調整室
Wカセットデッキ 202MkIV	1	音響調整室
MDレコーダー MD-350	1	音響調整室
CDプレーヤー CD-160	1	音響調整室
リアPCMレコーダー DR-40 三脚付	1	音響調整室
ワイヤレスマイク WX-RB920	4	客席・舞台袖
ワイヤレス分配器 WX-R900	1	入出力パッチ架
ワイヤレス受信機 WX-R820 2ch WX-R822 2ch 各1台	2	入出力パッチ架
ハンドヘルド型送信機 WX-RB110	1	照明器具庫
ハンドヘルド型送信機 WX-RB16K	1	照明器具庫
ベルトバック型送信機 WX-RB300	2	照明器具庫
コンデンサーマイク SONY C-38B	1	照明器具庫
バウンダリーマイク PCC-160	4	照明器具庫
ダイナミックマイク SM-58S	1	照明器具庫
ダイナミックマイク SM-57	1	照明器具庫
ダイナミックマイク BATA-58A 1本はカゲアで使用	2	照明器具庫
ダイナミックマイク AGK D-3700	2	音響調整室
ワイヤレスマイクセット ATW-T310bj+ATW-T341bj テットボイント有	1	下手袖
ポータブルミキサー SPIRIT M 8イン 4 ST	1	下手袖
MD/CDプレーヤー MD-CD1Mk II	1	下手袖
モニターステータ MS101 III スタンド付	2	調光室 ピンルーム
カゲアボックス TOMOCA TCC-60	2	カゲア席 音響室
ダイレクトボックス CUNTRYMAN TYPE85	2	音響室
ダイレクトボックス (ステレオタイプ) CUNTRYMAN TYPE85S	1	音響室
オートライ TOYO ED80CDB	1	照明器具庫